

Bedienung und Wartung

Bedienungsanleitung AS4325B



Nehmen Sie den roten Deckel ab und füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser (maximale Temperatur 40°C). Geben Sie entsprechend der Dosierungsinformation die passende Menge Reinigungsmittel mit geringer Schaumbildung hinzu.



Überprüfen Sie den Stand der Reinigungslösung anhand der Anzeige mit der roten Kugel auf der linken Seite der Maschine.



Schalten Sie die Maschine ein und vergewissern Sie sich, dass die Batterieleistung ausreicht, um die Arbeitsaufgabe durchzuführen. Laden Sie die Batterien bei Bedarf auf.



Heben Sie das Deck durch Drücken des Pedals an.



Legen Sie die Bürste oder den Padhalter unter das Deck und senken Sie das Deck oder den Bürsten-/Padhalter durch Drücken des Pedals ab.



Beginnen Sie mit der Reinigung, indem Sie die Hände auf die Sicherheitsschalter legen.



Drücken Sie die Taste + oder -, um den Durchfluss der Reinigungslösung zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie bei eingeschalteter Maschine einen der Sicherheitsschalter, um den Bürsten-/ Padhalter zu aktivieren, und lassen Sie den Schalter dann los. Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang, bis der Bürsten-/Padhalter eingerastet ist. Die Saugleiste wird mit dem Deck angehoben und abgesenkt.



Für doppeltes Scheuern: Heben Sie die Saugleiste von Hand an, bis sie einrastet, und schalten Sie die Absaugung aus. Um zum Arbeitsmodus zurückzukehren, geben Sie die Saugleiste mit dem roten Hebel frei und schalten Sie die Absaugung wieder ein.



Wenn das Scheuern abgeschlossen ist, schalten Sie die Maschine aus, um die folgenden Wartungsarbeiten durchzuführen.

Wartung

Bedienungsanleitung AS4325B



Wenn das Scheuern abgeschlossen ist, schalten Sie die Maschine mit der Ein/Aus-Taste aus, um die folgenden Wartungsarbeiten durchzuführen.



Täglich: Entleeren Sie den Frischwassertank mit dem Ablassventil des Tanks unter der Maschine.



Täglich: Entleeren Sie den Schmutzwassertank mit dem dafür vorgesehenen Schlauch. Knicken Sie den weichen Teil des Schlauchs vor dem Entfernen der Kappe, um den Durchfluss zu steuern.



Täglich: Spülen Sie den Schmutzwassertank gründlich. Überprüfen und spülen Sie den Schwimmerkugelkäfig und überprüfen und reinigen Sie gegebenenfalls die Deckeldichtung.



Täglich: Entfernen Sie die Saugleiste und reinigen Sie diese. Überprüfen Sie die Sauglippen und drehen Sie sie um oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.



Täglich: Drücken Sie bei eingeschalteter Maschine und angehobenem Deck die Abwurf-Taste, um den Bürsten-/Padhalter freizugeben, und reinigen und überprüfen Sie ihn auf Beschädigung/Abnutzung.



Wöchentlich: Überprüfen Sie den Lösungsfilter und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.



Täglich: Lassen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks nach der Reinigung geöffnet, um das Entstehen von unangenehmen Gerüchen zu vermeiden.



Täglich Batterien aufladen: Das Ladekabel mit einer Steckdose verbinden. Die Leuchte leuchtet rot während des Aufladens und grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweise: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme gründlich. Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb. Wenn die Batterieanzeige Rot leuchtet, laden Sie die Maschine komplett auf (mind. 8 Stunden), um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden.

Lokaler Viper Händler: _____

Telefonnummer: _____

Seriennummer: _____